

# L.K.S Audio DAC 通过 Jriver 播放 DSD 的设置方法


Jriver 是一款功能强大的播放器，因为它可以使用内存播放，因此可以获得比普通播放器更好的声音，大家可以去 jriver 的官网去下载来试用一下，有 30 天的全功能免费试用期。喜欢正版的可以去付费购买，也可以去找破解。

官网下载地址：<http://www.jriver.com/download.html>


请根据自己电脑的系统选择合适的版本下载。

下面将以 jriver 最新的 MC19 为例来进行设定说明。


打开安装好的 jriver 播放器。默认界面是英文版本的。如果需要切换为中文，可以通过 Tools> Language>Chinese 切换为中文界面。




切换为中文界面后如下：




选择《播放器》音频选项：



打开音频设定窗口：




音频设备选择 Combo384 ASIO 1.03 [ASIO].



点开 数位流 选项，点击其中的“自定义...”，在下面弹出的窗口中 在“DSD”前 打勾并点击“确认”。



接下来在 “使用内存播放功能而不是直接从磁盘读取播放（用于所有区域）” 前打勾。完成后，点下方的 “确认” 结束设定。



至此, Jriver 设置完毕, 可以同时播放 pcm 和 SACD 的 ISO 文档了。